





Uniquement pour moteur monophasé.
Only for single phase motor.



ATTENTION : Il existe 2 configurations au niveau de l'arbre de transmission et des joints d'étanchéité associés. Choisir parmi les repères 1 à 4 ou 5 à 8, selon la hauteur des **plats d'entraînement** de l'arbre de transmission sur votre machine.
h = 18,5 mm ; H = 25,5 mm

WARNING : There are 2 configurations regarding the transmission shaft and the associated seals. Choose among indexes 1 to 4 or 5 to 8, according to the height of the transmission shaft **driving flats** on your machine.

