





Uniquement pour moteur monophasé.  
Only for single phase motor.



**ATTENTION :** Il existe 2 configurations au niveau de l'arbre de transmission et des joints d'étanchéité associés. Choisir parmi les repères 11 à 14 ou 15 à 18, selon la hauteur des **plats d'entraînement** de l'arbre de transmission sur votre machine.  
**h = 18,5 mm ; H = 25,5 mm**

**WARNING :** There are 2 configurations regarding the transmission shaft and the associated seals. Choose among indexes 11 to 14 or 15 to 18, according to the height of the transmission shaft **driving flats** on your machine.

