

N.	DESCRIZIONE	CODICE	Q.	NOTE
1	Coperchio campana	S000COD01	1	
2	Campana	S000CAE02	1	
3	Calamita con anello	S00SCAC01	-	Optional
4	Guarnizione Aer-Stop	S000GUA01	1	
5	Serranda	SMI0SEB01	1	
6	Ghiera regolazione macinatura Super Jolly	SSJ0GHA02	1	
7	Etichetta "Grosso-fine / Pos. iniz. regolazione"	S000ETA03	1	
8	Perno ghiera regolazione	SSJSPEA04	1	
9	Portamacine superiore Super Jolly	SSJ0POA03	1	
10a	Coppia di macine (rif. 33DM)	FMA00033M	1	Vers. monofase
10b	Coppia di macine (rif. 33DT)	FMA00033T	1	Vers. trifase
11	Portamacine inferiore Super Jolly	SSJ0POA04	1	
12	Cuscinetto 6202 DDU CM	S000CUA07	2	
13	Molla regolazione macinatura	SSJ0MOB01	3	
14	Etichetta "Rotazione motore"	S000ETA00	1	
15a	Cavo elettrico "Italia"	S000CAD01	1	
15b	Cavo elettrico trifase 230V	S000CAD09	1	
15c	Cavo elettrico trifase 400V	S000CAD03	1	
15d	Cavo elettrico "Europa"	S000CAD04	1	
15e	Cavo elettrico "America"	S000CAD05	1	
15f	Cavo elettrico "Australia"	S000CAD07	1	
15g	Cavo elettrico "Inghilterra"	S000CAD08	1	
15h	Cavo elettrico "Israele"	S000CAD10	1	
15i	Cavo elettrico "Svizzera"	S000CAD06	1	
15l	Cavo elettrico "Cina"	S000CAD16	1	
16	Passacavo 3243 flex. LTF11 nero	S000PAB04	1	
17	Piattino	SSJ0PIB02	1	
18	Targa "Mazzer 4M"	S000TAA02	1	
19	Castello	SSJ0CAA02	1	
20a	Interruttore rotativo tripolare	S000INA04	1	Vers. trifase
20b	Interruttore rotativo bipolare	S000INA09	1	Vers. monofase
21	Targa interruttore O / I	-	1	
22	Manopolina interruttore	-	1	
23	Frontale coprimotore	SSJ0FRA04	1	
24	Porta bocchetta	S000POA10	1	
25	Bocchetta drogheria inox	S000BOAX2	1	
26	Molla bocchetta	S000MOB09	1	
27	Manico bocchetta	S000MAA04	1	
28a	Lampadina spia 230/400V, verde	S000LAA06	1	Vers. monofase 220-240V/50Hz Vers. monofase 220V/60Hz Vers. trifase 230-400V/50Hz
28b	Lampadina spia 110V UL, rossa	S000LAA07	1	Vers. 110V/60Hz Vers. 100V/50-60Hz Vers. 115-127V/60Hz
29	Piedino completo	S00SPIA01	4	
30a	Etichetta motore SJ 220-240V/50Hz	SSJ0ETA01	1	
30b	Etichetta motore SJ 220-380V/50Hz	SSJ0ETA03	1	
31	Rotore	SSJ0ROA01	1	
32a	Statorre avvolto monof. 220-240V/50Hz	SSJSPAE01	1	Vers. monofase 220-240V/50Hz
32b	Statorre avvolto trifase 230-400V/50Hz	SSJSPAE03	1	Vers. trifase 230-400V/50Hz
32c	Statorre avvolto monof. 110V/60Hz	SSJSPAA04	1	Vers. monofase 110V/60Hz Vers. monofase 125-127V/60Hz
32d	Statorre avvolto monof. 220V/60Hz	SSJSPAS01	1	Vers. monofase 220V/60Hz
32e	Statorre avvolto monof. 100V/50-60Hz	SSJSPAJ00	1	Vers. monofase 100V/50-60Hz
33	Calotta motore	SSJ0CAB02	1	
34a	Condensatore 8 uF	S000COE01	1	Vers. monofase 240V/50Hz Vers. monofase 220V/60Hz Vers. monofase 230-240V/50Hz
34b	Condensatore 10 uF	S000COE02	1	Vers. monofase 220-230V/50Hz
34c	Condensatore 30 uF UL	S000COE08	1	Vers. monofase 110V/60Hz Vers. 115-127V/60Hz
34d	Condensatore 40 uF UL	S000COE15	1	Vers. monofase 100V/50-60Hz
35a	Piastra di base acciaio vers. manuale	SSJ0PIT01	1	
35b	Piastra di base acciaio vers. trifase	SSJ0PIT02	1	
36	Gruppo bocchetta	S00SGRC02	1	
37	Morsettiera	P000MOA04	-	
38a	Contattore MC9.10 – 230V/50Hz (*)	S000COC02	1	Vers. trifase 220-230V/50Hz
38b	Contattore MC9.10 – 380V/50Hz (*)	S000COC08	1	Vers. trifase 380-400V/50Hz
38c	Contattore BG9.10 - 230V/50Hz	S000COC18	1	Vers. trifase 220-230V/50Hz
38d	Contattore BG9.10 - 380V/50Hz	S000COC19	1	Vers. trifase 380-400V/50Hz
39	Etichetta "Danger"	S000ETA14	1	Vers. 110V/60Hz Vers. 220V/60Hz Vers. 100V/50-60Hz Vers. 115-127V/60Hz

N.	DESCRIZIONE	CODICE	Q.	NOTE
40	Etichetta "Caution - Hopper"	S000ETA15	1	Vers.110V/60Hz Vers. 100V/50-60Hz Vers. 115-127V/60Hz
41	Targa "Terra"	S000TAA18	1	
42	Targa "Morsetto equipotenziale esterno"	S000TAA19	1	Versioni CE
43	Targa "Caution"	S000TAA20	1	Vers.110V/60Hz Vers. 100V/50-60Hz Vers. 115-127V/60Hz
44	Morsetto equipotenziale esterno	-	1	Versioni CE
45	Dado 3213B per passacavo	S000DAA02	1	
46	Copricuscinetto Super Jolly	SSJ0COA01	1	
47	Graffa zincata FR40	S000GRB05	1	
48	Sottomorsettiera	P000SOT02	1	
49	Supporto passacavo	S000SUA01	1	

(\*) = Ricambi per i soli apparecchi acquistati prima del 01/07/2006

