



Gläser- und Geschirrspülmaschinen

Glass and Dishwashers

**Machines à laver la vaisselle et
les verres**



AM 900 -10N
AMS 900 -10N

Ab Serien-Nummer:
Starting from Serial No.:
A partir du no. de série:
8658 6522

ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIECES DETACHEES

REV. 11.12.2009

Bei nicht aufgeführten Anschlußspannungen bitte den, der Maschine beigelegten, Schaltplan beachten.

For non listed voltages, refer to the wiring diagram shipped with the machine.

Pour d'autres tensions, se référer au schéma électrique envoyé avec la machine.

Bei nicht aufgeführten elektrischen Komponenten bitte den, der Maschine beigelegten, Schaltplan beachten.

For non listed electrical parts, refer to the wiring diagram shipped with the machine.

Pour les composants électriques non émunérés, se référer au schéma électrique envoyé avec la machine.

INHALT


Haube	4
Griffbügel	8
Tank und Untergestell	10
Siebsystem	14
Füllung – ohne Enthärter	16
Füllung – mit Enthärter	18
Waschpumpe / Dosierpumpen	20
Boiler – 6,15 kW	24
Wasch- und Spülsystem	28
Schaltkasten	32

CONTENTS

Hood	4
Door lift handle	8
Tank and support	10
Strainer system	14
Fill – without Softener	16
Fill – with Softener	18
Wash pump / Dispensers	20
Booster – 6,15 kW	24
Wash and rinse system	28
Control box	32

SOMMAIRE

Capot	4
Poignée	8
Bac et socle	10
Système de filtre	14
Remplissage – sans adoucisseur	16
Remplissage – avec adoucisseur	18
Pompe de lavage / Pompes de dosage	20
Chaudière – 6,15 kW	24
Système de lavage et de rinçage	28
Panneau de commande	32





Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
01	00-883475-001	Haube Hood Capot	nicht isoliert without insulation sans isolation
02	00-883469-001	Haubendeckel Top cover Panneau supérieur	
03	00-897550-001	Bedienfolie Keyboard foil Plastron de commande	
04	00-897540-001	Bedienteil Operation unit Module de service	
05	00-883984-000	Abdeckung Bedienteil Cover - operation unit Couvercle - module de service	
06	00-883648-001	Kabelbaum BAE Wire harness BAE Faisceau de câbles BAE	
07	00-883777-001	Dichtung Gasket Joint	
08	00-883777-002	Dichtung Gasket Joint	
09	00-883746-001	Magnethalter Magnet support Support d'aimant	
10	00-775860-001	Magnet Magnet Aimant	
11	00-775924-001	Kabelführungsrohr Cable protection pipe Passage de câbles	
12	00-883498-001	Kabelführungsflansch Flange Bride	
13	00-695664-005	Gegenmutter Lock nut Contre-écrou	
14	00-883477-001	Anschlag, kpl. Stopper, cpl. Butée, cpl.	
15	00-228828-000	Puffer Buffer Bouchon	
16	00-898080-001	Ersatzteilkit – Rolle Replacement kit – roller Ens. de pièces détachées – rouleau	
17	00-886987-001	Ersatzteilkit – Abstandsblock Replacement kit – distance block Ens. de pièces détachées – bloc de distance	



Haube
Hood
Capot

6 21586-E-12-09








Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
01	00-883424-005	Unterbau Basement Châssis	AMS900 AMS900 AMS900
	00-883424-006	Unterbau Basement Châssis	AM900 AM900 AM900
02	00-898202-001	Tankflansch Ablauf Drain body Corps de vidange	
03	00-276903-028	O-Ring O-ring Joint torique	
04	01-246900-001	Abstandsblock Distance block Bloc de distance	
05	00-898080-001	Ersatzteilkit – Rolle / Achsbolzen Replacement kit – roller Ens. de pièces détachées – rouleau	
06	00-325008-001	Verstellfuß Einschlagteil Foot insert Insert de pied	
07	00-325007-001	Verstellfuss Einschraubteil Adjustable foot Pied réglable	
08	00-883423-001	Heizkörper Heating element Thermoplongeur	
09	01-240372-001	Ersatzteilkit – Luftkammer Replacement kit – air trap Ens. de pièces détachées – cloche d'air	
10	00-276903-056	O-Ring O-ring Joint torique	
11	00-775866-002	Drucktransmitter Pressure transmitter Transmetteur de pression	
12	00-775305-001	Dichtung Gasket Joint	
13	00-324097-000	Füllstück Fill piece Pièce de remplissage	
14	00-324384-000	Mutter Nut Ecrou	
15	00-883817-001	Belüftungsventil Non return valve Clapet antiretour	
16	00-775489-001	Stütze – Temperaturfühler Support – temperature probe Support – sonde de temperature	

Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
17	00-775612-001	Temperaturfühler Temperature probe Sonde de temperature	
18	00-883838-001	Halter Magnetschalter Reed switch mounting Attache de contact magnétique	
19	01-240288-001	Magnetschalter Reed switch Contact magnétique	
20	00-883676-001	Dosiernippel Reinger, kpl. Injector – detergent, assy. Injecteur – détergent, cpl.	
21	00-695661-005	Kabelverschraubung Cable gland Presse-étoupe	
22	00-886756-004	Isolierdurchführung Socket Douille	
23	00-883485-001	Rückseitenabdeckung Rear side cover Couvercle de panneau arrière	
24	00-883562-001	Seitenverkleidung, rechts Side panel, right Panneau latéral, droite	
25	00-883563-001	Frontverkleidung Front panel Panneau avant	
26	00-883561-001	Seitenverkleidung, links Side panel, left Panneau latéral, gauche	
27	00-898156-001	Korbführung, kpl. Rack guide assy. Guides casiers, cpl.	
28	00-898024-001	Kunststofflagerung Bearing Palier	
29	00-228828-000	Puffer Stopper Bouchon	
30	00-883774-001	Schlauch Hose Tuyau	
31	00-323945-029	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
32	00-883524-001	Schlauch Hose Tuyau	
33	00-323945-033	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	


Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
34	00-323945-035	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
35	01-240359-001	Aufkleber – Warnhinweis Adhesive label – warning Autocollant – avertissement	
36	00-227748-001	Kabeldurchführung Cable duct Passe fil	
37	00-883965-001	Ersatzteilkit – Achsbolzen Replacement kit – pin Ens. de pièces détachées – axe	
38	00-898252-002	Schlauch Hose Tuyau	
39	01-297533-001	Abdeckung Protection foil Plastron de protection	
40	00-883731-000	Schraube Scre Vis	
41	00-883535-001	Rückseitenabdeckung Rear side cover Couvercle de panneau arrière	
42	00-886859-001	Stopfen Plug Bouchon	
43	00-602586-000	Schraube Screw Vis	AM900-90 AM900-90 AM900-90
44	00-774072-003	Teflonscheibe Teflon washer Rondelle de téflon	AM900-90 AM900-90 AM900-90
45	00-602288-000	Scheibe Washer Rondelle	AM900-90 AM900-90 AM900-90
46	00-602493-000	Mutter Nut Ecrou	AM900-90 AM900-90 AM900-90
47	00-324510-081	Schlauchklemme Hose clamp Collier de Tuyau	








Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
01	01-297510-002	Wassereinlauf Waterbreak Brise vide	
02	00-775305-001	Dichtung Gasket Joint	
03	00-324384-000	Mutter Nut Ecrou	
04	00-323945-018	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
05	00-775559-007	Schlauch Hose Tuyau	
06	00-775559-016	Schlauch Hose Tuyau	
07	00-775611-006	Schlauch Hose Tuyau	
08	00-323945-015	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
09	00-775530-002	Enthärtereinheit Softener Adoucisseur	
10	00-775530-050	Ersatzteilkit – Deckel Replacement kit – cap Ens. de pièces détachées – couvercle	
11	00-883839-001	Ventilhalterung Mounting bracket – valve Plaque de montage – soupape	
12	00-883658-001	Einlassventil Inlet valve Soupape d'admission	
13	01-240159-001	Verbindungsstück Connection piece Raccord	
14	01-240316-001	Zulaufschlauch Fill hose Tuyau de remplissage	
15	00-883961-002	Ablaufschlauch Drain Hose Tuyau de vidange	




Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
01	00-883585-001	Halterung – Dosierpumpen Mounting bracket – dosing pumps Plaque de montage – pompes de dosage	
02	00-883828-002	Dosierpumpe – Reiniger Dosing pump – detergent Pompe de dosage – détergent	
03	00-883828-001	Dosierpumpe – Klarspüler Dosing pump – rinse aid Pompe de dosage – produit de rinçage	
04	00-600623-000	Blechschraube Sechskant Screw hex. Vis hex.	
05	00-775460-001	Einsteckmutter Clip nut Ecrou de clip	
06	00-883617-001	Waschpumpe Wash pump Pompe de lavage	
	00-883617-010	Ersatzteilkit – Waschpumpe Replacement kit – wash pump Ens. de pièces détachées – pompe de lavage	(beinhaltet O-Ring, Laufrad und Gleitringdichtung) (including O-ring, impeller and mechanical seal) (compris joint torrique, roue et joint tournant)
06a	00-226568-013	Kondensator Capacitor Condensateur	
07	00-883674-001	Schlauch Hose Tuyau	
08	00-323945-076	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
09	00-883679-001	Schlauch Hose Tuyau	
10	00-226970-003	Erdungsfahne Grounding terminal Borne de terre	
11	00-898202-001	Tankflansch Ablauf Drain body Corps de vidange	
12	00-276903-028	O-Ring O-ring Joint torique	
13	00-323945-064	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
14	00-775608-001	Ersatzteilkit – Klarspüler Replacement kit – rinse aid Ens. de pièces détachées – produit de rinçage	
15	00-775608-002	Ersatzteilkit – Reiniger Replacement kit – detergent Ens. de pièces détachées – détergent	




Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
01	00-883851-002	Boiler 6,15 kW Booster 6,15 kW Chaudière 6,15 kW	
02	01-240135-002	Boilerheizung Heating element – booster Thermoplongeur – chaudière	
03	00-775612-001	Temperaturfühler – Boiler Temperature probe – booster Sonde de température – chaudière	
04	01-240372-001	Ersatzteilkit – Luftkammer Replacement kit – air trap Ens. de pièces détachées – cloche d'air	
05	00-276903-056	O-Ring O-ring Joint torique	
06	00-898252-005	Schlauch Hose Tuyau	
07	00-323945-015	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
08	00-774080-001	Schlauch Hose Tuyau	
09	00-774512-001	Stopfen Plug Bouchon	
10	00-775854-001	Spülpumpe, kpl. Rinse pump, assy. Pompe de rinçage, cpl.	
11	00-883680-001	Schlauch Hose Tuyau	
12	00-323945-035	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
13	00-883837-001	Abdeckung – Spülpumpe Protection foil – rinse pump Plastron de protection – pompe de rinçage	
14	00-226568-002	Kondensator Capacitor Condensateur	
15	00-883993-001	Ablaufpumpe Drain pump Pompe de vidange	
16	00-883775-001	Schlauch Hose Tuyau	
17	00-325945-033	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	

Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
18	00-883776-001	Schlauch Hose Tuyau	
19	00-323945-025	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
20	00-165128-001	Kabelbinder Binder Collier	
21	01-240452-001	Gewindenippel Threaded nipple Raccord fileté	
22	00-276903-055	O-Ring O-ring Joint torique	
23	00-303340-008	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
	00-324510-073	Klemmfeder Clamp spring Ressort de serrage	AM900-90 AM900-90 AM900-90
24	01-240135-011	O-Ring O-ring Joint torique	
25	01-297536-001	Halterung – Pumpe Support – pump Support – pompe	
26	01-246301-011	Schlauch Hose Tuyau	AM900-90 AM900-90 AM900-90
27	00-165128-001	Kabelbinder Binder Collier	AM900-90 AM900-90 AM900-90
28	00-324510-081	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	



Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
01	00-883529-001	Waschleitung, kpl. Manifold, assy. Colonne, cpl.	
02	00-883512-001	Rohr – Spülung Pipe – rinse Tuyau – rinçage	
03	00-276903-029	O-Ring O-ring Joint torique	
04	00-883481-001	Anschluss – Waschleitung Connection – wash pipe Raccord – tuyau de lavage	
05	00-323945-060	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
06	00-883528-001	Schlauch Hose Tuyau	
07	00-883467-001	Wascharmbasis, oben Upper wash arm hub Moyeu du bras de lavage supérieur	
08	00-883488-001	Wascharmbasis, unten Lower wash arm hub Moyeu du bras de lavage inférieur	
09	00-883454-001	Wascharm, kpl. Wash arm, assy. Bras de lavage, cpl.	(inkl. Teile-Nr. 10, 11) (incl. item no. 10, 11) (compr. ref. no. 10, 11)
10	00-886610-000	Stopfen Plug Bouchon	4 Stück 4 pieces 4 pièces
11	00-883974-001	Ersatzteilkit – Führung Replacement kit – Guide Ens. de pièces détachées – Guidage	
12	00-609782-000	Schraube Screw Vis	
13	01-240096-004	Spülarm, kpl. Rinse arm, assy. Bras de rinçage, cpl.	(inkl. Teile-Nr. 16, 17, 18, 19, 20) (incl. item no. 16, 17, 18, 19, 20) (compr. ref. no. 16, 17, 18, 19, 20)
14	00-883479-001	Achse Axle Axe	
15	00-775933-003	Dichtring Gasket Joint	
16	01-240205-001	Rändelmutter Milled nut Ecrou moleté	
17	00-774072-001	Teflonscheibe Teflon washer Rondelle du Téflon	

Pos.-Nr. Key no. Réf.	Teile-Nr. Part no. No. pièce	Teile-Benennung Part name Nom de la pièce	Bemerkungen Remarks Remarques
18	00-774072-002	Teflonscheibe Teflon washer Rondelle du Téflon	
19	01-240095-001	Achse – Spülarm Axle – rinse arm Axe – bras de rinçage	
20	00-883496-001	Trennmutter Nut Ecrou	
21	00-172986-035	Dichtung Gasket Joint	
22	00-883721-001	Schlauch Hose Tuyau	
23	00-323945-069	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
24	00-898247-002	Schlauch Hose Tuyau	
25	00-898247-009	Schlauch Hose Tuyau	
26	00-324071-000	T-Stück Tee Té	
27	00-323945-021	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	
28	00-323945-025	Schlauchklemme Hose clamp Collier de tuyau	



HOBART behält sich das Recht vor, an allen Produkten technische Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

As continued product improvement is a policy of HOBART, specifications are subject to change without notice.

Ce catalogue n'est pas contractuel. HOBART se réserve le droit, et sans préavis, d'apporter toutes modifications ou améliorations à ses matériels.