



Pos. Ref.	Codice Code		Caratteristiche Features	Descrizione Description	
2	CO2369			Pomello	Knob
3	SL2948	●	SE1550	Lama	Blade
3	SL2949	●	SE1830	Lama	Blade
4	CO2370		SE1550	Puleggia	Pulley
4	CO2371		SE1830	Puleggia	Pulley
5	CO2372			Cerniera	Hinge
6	CO2373			Rosetta	Washer
7	SL0132		ø40	Seeger	Seeger
8	SL0131		6203 2RS	Cuscinetto	Bearing
10	CO2375		SE1550	Puleggia	Pulley
10	CO2376		SE1830	Puleggia	Pulley
11	CO2377	●	Assembly start-stop	Scatola	Box
12	CO2378	●	Assembly	Raschiatore	Scraper
13	CO2379	●	Assembly	Supporto	Support
14	CO4740	●		Slitta	Slide
16	CO2384			Pomello	Knob
17	CO2385		Kit	Molla	Spring
18	CO2386			Supporto	Support
19	CO2387			Protezione	Protection
20	CO2388		SE1550	Telaio	Frame
20	CO2389		SE1830	Telaio	Frame
21	SL0534	●		Tassello	Inset
22	CO2390	●		Pomello	Knob
23	CO2391		SE1550	Telaio	Frame
23	CO2392		SE1830	Telaio	Frame
24	CO2393			Perno	Pivot
25	SL2189	●	6001 2RS	Cuscinetto	Bearing
26	CO4741			Pressore	Lever press
27	SL0106	●		Impugnatura	Grip
28	CO2394			Supporto	Support
29	CO2395		Assembly	Porzionatore	Portioning fence
30	CO2347	●		Tassello	Inset
31	CO2396		SE1550	Piano di lavoro	Worktable
31	CO2397		SE1830	Piano di lavoro	Worktable
32	CO2398	●		Scheda elettronica	Electronic card
33	SL0931		20µF	Condensatore	Condenser
34	CO2362		230V/1Ph/50Hz (SE1550-1830A)	Motore	Motor
34	CO2467		400V/3Ph/50Hz (SE1550-1830A)	Motore	Motor
34	CO2361		230V/1Ph/50Hz (SE1550-1830V)	Motore	Motor
34	CO2360		400V/3Ph/50Hz (SE1550-1830V)	Motore	Motor
35	CO2364			Piedino	Foot
36	SL2889			Base	Base
37	SL1610			Piedino	Foot
38	CO2363	●	CE norms	Microinterruttore	Microswitch
41	CO0913		Emergency	Pulsante	Push button
42	SL0891		Start-stop	Pulsante	Push button
43	CO0914			Interruttore	Switch

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested