



Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Descrizione Description
1	CO6937	(FR4)	Carcassa
1	CO6984	(FR44)	Carcassa
1	CO6938	(FR8)	Carcassa
1	CO6985	(FR88)	Carcassa
1	CO6939	(FR8R)	Carcassa
1	CO6986	(FR88R)	Carcassa
1	CO6940	(FR10R)	Carcassa
1	CO6987	(FR1010R)	Carcassa
2	CO6941	(FR4)	Contenitore
2	CO6942	(FR8)	Contenitore
2	CO6943	(FR8R)	Contenitore
2	CO6944	(FR10R)	Contenitore
3	CO6945	(FR8R-10R)	Rubinetto
4	CO6947	(FR8-8R)	Grata
4	CO6948	(FR10R)	Grata
5	CO6949	● (FR4) 2500W	Resistenza
5	CO6950	● (FR8-8R-FR10R-1010R) 3000W	Resistenza
6	CO6952		Molla
7	CO6953		Molla
8	CO6954	(FR4)	Cestello
8	CO6955	(FR8-8R)	Cestello
8	CO6956	(FR10R)	Cestello
9	CO6957	(FR4)	Coperchio
9	CO6958	(FR8-8R)	Coperchio
9	CO6959	(FR10R)	Coperchio
10	CO6960		Piedino
11	CO6961		Fianco sx
12	CO6962		Fianco dx
13	CO6963	(FR4)	Pannello
13	CO6964	(FR8-8R)	Pannello
13	CO6965	(FR10R)	Pannello
14	CO6966	(FR4)	Pannello
14	CO6967	(FR8-8R)	Pannello
14	CO6968	(FR10R)	Pannello
15	CO7171	M16X15	Vite
16	SL3550		Manopola
17	CO6969	regolazione	Termostato
18	CO6970	Verde	Spia
19	CO6971	(FR8-8R)	Fondo
19	CO6988	(FR88-88R)	Fondo
19	CO6972	(FR10R)	Fondo
19	CO6989	(FR1010R)	Fondo
20	CO6973		Interruttore
21	CO6974	Arancione	Spia
22	CO6975		Guarnizione
23	CO6976	10R-1010R	Teleruttore
24	CO6977		Microinterruttore
25	CO6978	Sicurezza (FR4-44-8-8R-88-88R)	Termostato
25	CO7379	Sicurezza (FR10-10R-1010R)	Termostato
26	CO10073		Pressacavo
27	CO10074	(FR4-44)	Spina elettrica
27	CO10075	(FR8-8R-88-88R)	Spina elettrica
27	CO10076	(FR10R-1010R)	Spina elettrica
28	CO7442		Staffa
29	CO7443	FR8	Fondo
29	CO7444	FR10	Fondo
29	CO7445	FR88	Fondo
29	CO7446	FR1010	Fondo
30	CO7172	(FR8-8R-88-88R)	Staffa
30	CO7170	(FR10-10R-1010R)	Staffa
33	CO7255	(FR4-44) Assembly	Gruppo testa + resistenza
33	CO7256	(FR8-8R-88-88R) Assembly	Gruppo testa + resistenza
33	CO7257	(FR10R-1010R) Assembly	Gruppo testa + resistenza
34	CO8805	ferma capillare	Molla

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested